

Gardez votre souffleur thermique comme neuf toute l'année

Avant chaque utilisation

- Vérifier l'état du filtre à air : nettoyer ou remplacer s'il est colmaté pour éviter toute surchauffe moteur.
- Utiliser uniquement un mélange de carburant frais (SP95/98 et huile 2 temps de haute qualité) datant de moins de 30 jours pour éviter la dégradation rapide du mélange.

Après chaque utilisation

- Nettoyer les ouïes d'admission d'air pour garantir un débit d'air maximal.
- Nettoyer le carter de la turbine pour prévenir les risques de surchauffe.

Entretien périodique (50h - 100h)

- Inspecter la bougie d'allumage toutes les 50 heures : vérifier l'écartement des électrodes et remplacer si elles sont usées ou encrassées.
- Vérifier le serrage de toutes les vis et écrous accessibles pour compenser les vibrations liées à l'utilisation.
- Remplacer le filtre à carburant dans le réservoir toutes les 100 heures ou une fois par an pour éviter les coupures moteur.

Maintenance annuelle et stockage longue durée

- Nettoyer la turbine en profondeur pour éliminer les débris accumulés et éviter les déséquilibres ou vibrations excessives.
- Inspecter les tuyaux de carburant pour détecter toute fissure ou signe de durcissement.
- Vider le réservoir et le carburateur (laisser tourner le moteur jusqu'à la panne sèche) avant tout stockage supérieur à 30 jours.