

Réussir l'installation de votre bâche transparente pour une protection durable

Préparation et mesures

- Sélectionnez une bâche en PVC d'une épaisseur minimale de 500 à 600 microns pour garantir une résistance optimale aux intempéries.
- Prévoyez une marge supplémentaire de 5 à 10 cm sur chaque côté lors de la prise de mesures pour faciliter la fixation et les chevauchements.
- Assurez-vous que votre structure de support est parfaitement stable et capable de supporter la prise au vent totale de la bâche.

Installation et fixation

- Répartissez les œillets de manière régulière avec un entraxe compris entre 30 et 50 cm pour une tension uniforme.
- Privilégiez l'utilisation de sandows (élastiques) plutôt que de cordes fixes pour absorber les rafales de vent et protéger les œillets.
- Installez un système de tension réglable si la bâche est fixée sur une pergola ou une structure autoportante.

Précautions climatiques

- Évitez de tendre la bâche à l'extrême lors de la pose pour compenser les variations de température.
- Anticipez la dilatation du PVC par temps chaud et sa rétractation par temps froid en ajustant la tension saisonnièrement.

Entretien et longévité

- Nettoyez la bâche exclusivement avec de l'eau tiède et un savon doux au pH neutre.
- Proscrivez l'usage de produits abrasifs, de solvants ou de nettoyeurs haute pression qui altèrent la transparence du matériau.